

Deutsch		Français	
1	SF 1	183	TSR 2
2	SF 2	189	TSR 1
3	SF Info	190	Fance 24
4	Das Erste / ARD	192	Direct 8
5	ZDF	193	TV5 Monde
6	ORF 1	194	TV5 Europe
7	ORF 2	196	Euronews F
8	RTL	197	`Zik
9	Sat 1	198	LCP
10	Pro Sieben	200	Meteo Express
11	RTL 2	201	Demain TV
12	Kabel 1	210	Liberty TV
13	Super RTL	211	beur TV
14	Vox		
15	Tele 5		
16	Das Vierte		
17	3sat		
18	KiKa	213	TSI 1
19	Nick	214	TSI 2
21	Eurosport	215	Rai Uno
22	DSF	216	Rai 3
25	ATV+	218	Italia 1
26	n-tv	219	Canale 5
28	MTV Germany	220	Rete 4
29	MTV Austria	221	Rai Med
30	Viva	222	Rai Edu2
32	Deluxe Music	224	Rai Utile
33	goTV	225	Roma Uno
34	iMusic Tv	226	Videolook
35	Hitradio Ö3	227	Videolina
37	RTL 102.5	228	RTB
41	Euronews	240	Trentino TV
42	Bayrisches FS	248	Roma Sat
43	hr-fernsehen	254	Radio Italia TV
44	arte	271	Rai Sport Sat
45	WDR Köln		
46	BR alpha		
47	SR Fernsehen		
48	SWR Fernsehen		
70	Phoenix	327	CNBC Europe
71	DW TV	328	BBC World
72	Radio Bremen TV	329	Sky News
73	ZDF Infokanal	330	CNN Int.
131	Cash TV	372	Euronews

Diese Liste zeigt einige der wichtigeren Sendern. Sie ist wegen der Fülle der Kanäle aber unvollständig. Mindestens einmal jährlich werden die Einstellungen vom TV-Techniker überprüft und nach Updates bzw. neuen Sendern gesucht.

A n l e i t u n g - F e r n s e h e n

Digital Receiver Vision Combo

1. Fernsehgerät einschalten
Den Fernseher schalten Sie manuell direkt am TV-Gerät an.
(Ohne Fernbedienung - kein Stand-by Betrieb).
2. Standardkanal auf dem TV-Gerät / AV1 oder AV2
Der Kanal auf dem TV-Gerät sollte immer auf AV2 stehen. (Sollte dies nicht der Fall sein, direkt am Fernsehgerät mit der Programmtaste korrigieren).
3. Mit der Fernbedienung „Vision“ den Receiver/Empfänger einstellen - ON-Taste
4. TV-Programm läuft - Nach dem fernsehen, bitte das TV-Gerät manuell ausschalten.

A n l e i t u n g - D V D / C D a b s p i e l e n

DVD/CD Gerät Aiwa

1. Fernsehgerät anschalten (wie oben beschrieben)
2. Standardkanal auf dem TV-Gerät / AV1 oder AV2 (wie oben beschrieben)
3. Das DVD-Gerät „Aiwa“ manuell am Gerät anschalten und DVD/CD einlegen - Play.
4. Nach dem Film oder der Musik bitte den DVD-Player manuell am Gerät wieder ausschalten (kein Stand-by Betrieb).

>> Die Lautstärke kann zusätzlich direkt am TV-Gerät manuell eingestellt werden.

<p>TV-Sat - Remote Control / Fernbedienung Diese Fernbedienung steuert den SAT-Empfänger Vision Combo Orange Taste - ON/OFF Taste VOL -/+ - Lautstärke einstellen Taste PROGRAMM -/+ - Programme suchen</p>	
<p>DVD/CD-Player Remote Control / Fernbedienung Diese Fernbedienung steuert den DVD-Player Grüne Taste - ON/OFF Wichtig: Stellen Sie den Player nach dem Film manuell am Gerät aus (kein Stand-by Betrieb). So kann wieder TV geschaut werden.</p>	

Die Geräte wurden optimal vom TV-Techniker eingestellt. Bitte versuchen Sie nicht etwas zu verstellen oder umzustecken. Bei Problemen oder Fragen können Sie mich gerne telefonisch kontaktieren: Renato Fux +41 79 239 73 34