

Deutsch		Français	
1	SF 1	183	TSR 2
2	SF 2	189	TSR 1
3	SF Info	190	Fance 24
4	Das Erste / ARD	192	Direct 8
5	ZDF	193	TV5 Monde
6	ORF 1	194	TV5 Europe
7	ORF 2	196	Euronews F
8	RTL	197	`Zik
9	Sat 1	198	LCP
10	Pro Sieben	200	Meteo Express
11	RTL 2	201	Demain TV
12	Kabel 1	210	Liberty TV
13	Super RTL	211	beur TV
14	Vox		
15	Tele 5		
16	Das Vierte		
17	3sat		
18	KiKa	213	TSI 1
19	Nick	214	TSI 2
21	Eurosport	215	Rai Uno
22	DSF	216	Rai 3
25	ATV+	218	Italia 1
26	n-tv	219	Canale 5
28	MTV Germany	220	Rete 4
29	MTV Austria	221	Rai Med
30	Viva	222	Rai Edu2
32	Deluxe Music	224	Rai Utile
33	goTV	225	Roma Uno
34	iMusic Tv	226	Videolook
35	Hitradio Ö3	227	Videolina
37	RTL 102.5	228	RTB
41	Euronews	240	Trentino TV
42	Bayrisches FS	248	Roma Sat
43	hr-fernsehen	254	Radio Italia TV
44	arte	271	Rai Sport Sat
45	WDR Köln		
46	BR alpha		
47	SR Fernsehen		
48	SWR Fernsehen		
70	Phoenix	327	CNBC Europe
71	DW TV	328	BBC World
72	Radio Bremen TV	329	Sky News
73	ZDF Infokanal	330	CNN Int.
131	Cash TV	372	Euronews

Deze lijst toont de wat meer belangrijke zenders. Het is nochtans onvolledig wegens de overvloed van kanalen. Minstens één keer per jaar worden de instellingen door de TV-Technicus onderzocht en na updates en/of naar nieuwe zenders gezocht.

## B e d i e n i n g - T e l e v i s i e

Digital Receiver Vision Combo

1. Televisie inschakelen  
Het televisietoestel zet u van hand aan.  
(Zonder afstandbediening – geen Stand-by).
2. Standaardkanalen op het televisietoestel / AV1 of AV2  
Het televisietoestel staat in principe altijd op kanaal AV2. Is dit niet het geval dan moet u dit direct op het televisietoestel met de programmatoets corrigeren.
3. Met de afstandbediening "Vision" de receiver/ontvanger aanstellen – ON-toets
4. Het televisieprogramma loopt – Na het televisie kijken het toestel van hand uitschakelen alstublieft

## B e d i e n i n g - D V D / C D a f s p e l e n

DVD/CD apparaat Aiwa

1. Televisietoestel inschakelen zoals hier boven beschreven.
2. Standaardkanaal op het televisietoestel / AV1 of AV2, zoals boven beschreven.
3. Het DVD apparaat "Aiwa" van hand inschakelen en de DVD/CD er in leggen – Play.
4. Na de film of muziek de DVD-Player weer van hand uitschakelen alstublieft. ( Geen Standby)

>> Het geluid kan direkt op de televisie van hand worden ingesteld.

<p><b>TV-Sat - Remote Control / Fernbedienung</b>          Diese Fernbedienung steuert den SAT-Empfänger Vision Combo  <b>Orange Taste</b> - ON/OFF          Taste VOL -/+ - Lautstärke einstellen          Taste PROGRAMM -/+ - Programme suchen</p>	
<p><b>DVD/CD-Player Remote Control / Fernbedienung</b>          Diese Fernbedienung steuert den DVD-Player  <b>Grüne Taste</b> - ON/OFF  <b>Wichtig:</b> Stellen Sie den Player nach dem Film manuell am Gerät aus (kein Stand-by Betrieb). So kann wieder TV geschaut werden.</p>	

De apparaten zijn optimaal door de TV- technicus ingesteld. Probeert u alstublieft niet iets aan te passen of te veranderen. Met problemen of vragen kunt u telefonisch contact me opnemen. Ik help u graag: Renato Fux +41 (0)79 239 73 34